

MANUEL D'UTILISATION – INSTRUCTIONS ORIGINALES

FR

PURIFICATEUR D'AIR

skyled ME



MAXIMA
MADE IN ITALY



ATTENTION!



CLASS II



CE MARKING



MADE IN ITALY



ISTRUZIONE



LANGUAGE

INDEX

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.....	PAG. 03
LE PRODUIT AU PREMIER PLAN.....	PAG. 05
MISE EN MARCHÉ.....	PAG. 05
CONTENANT DE PARFUM.....	PAG. 05
QUAND NETTOYER LE FILTRE À AIR.....	PAG. 06
COMMENT FIXER LE SUPPORT OUVERT.....	PAG. 06
QUELQUE CHOSE NE FONCTIONNE PAS?.....	PAG. 07
GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE.....	PAG. 08
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....	PAG. 08

Ce manuel d'installation et d'utilisation fait partie intégrante du produit : s'assurer qu'il est toujours fourni avec l'appareil, même en cas de vente à un autre propriétaire. En cas de perte, demander une copie au service technique local ou le télécharger directement via le site de l'entreprise (www.maximaitalia.com).

INTRODUCTION

FÉLICITATIONS D'AVOIR CHOISI CE PRODUIT **MADE IN ITALY**.

UN AIR PROPRE ET SAIN GRÂCE À UNE TECHNOLOGIE TOUT À FAIT INNOVANTE. PURIFICATION AVEC RÉACTANT PHOTOCATALYTIQUE, UNE RÉVOLUTION POUR PURIFIER ET DÉSODORISER L'AIR DANS CHAQUE PIÈCE, À LA MAISON ET AU TRAVAIL.

LA TECHNOLOGIE UTILISÉE PAR **SKYLED** ATTAQUE ET DÉTRUIT RAPIDEMENT ET EFFICACEMENT LES MICRO-ORGANISMES NOCIFS POUR L'HOMME PRÉSENTS DANS L'AIR (BACTÉRIES, VIRUS, ODEURS ET COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS), EXPLOITATION EXTRAORDINAIRE DES PROCESSUS BIOCHIMIQUES.



ATTENTION : NE PAS UTILISER L'APPAREIL SANS AVOIR LU LE MANUEL.

IMPORTANT: Suivre toujours les instructions et les lignes directives contenues dans ce manuel. Utiliser l'appareil uniquement comme décrit dans ce manuel.

CONSIGNES GÉNÉRALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

- Ne pas activer si le cordon ou la fiche est endommagé.
- Ne pas manipuler avec les mains mouillées. Se sécher les mains avant de manipuler le purificateur d'air.
- Ne pas plonger le purificateur d'air dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Ne pas utiliser le purificateur d'air dans des environnements mouillés ou humides.
- Ne pas utiliser le purificateur d'air en plein air.
- Ne pas utiliser le purificateur d'air dans des pièces où il y a d'importants écarts de température. Cela pourrait entraîner la formation de condensation à l'intérieur de l'appareil.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation dans des espaces commerciaux.
- Ne pas utiliser ni conserver des substances inflammables ou combustibles telles que l'éther, le benzène, l'alcool, les produits chimiques, le GPL, les aérosols combustibles, les insecticides, les désodorisants, les cosmétiques, les bougies ou les lampes à proximité de l'appareil.
- Si l'on utilise le purificateur d'air dans des endroits où l'oxygène est administré, s'assurer que le purificateur est à au moins 1,5 mètre de la bouteille d'oxygène.
- Ne pas placer le produit sous des tapis, des moquettes ou des couvertures.
- Ne pas déplacer le produit lorsqu'il fonctionne.
- Ne pas insérer les doigts ou des objets dans la sortie d'air.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec ou sur le purificateur d'air. Il faut surveiller les enfants lorsque le purificateur est allumé.
- L'appareil peut être utilisé par des enfants de moins de 8 ans et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou sans expérience ou connaissances nécessaires, tant qu'ils sont surveillés ou après avoir reçu des instructions relatives à l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et une compréhension des dangers inhérents à celui-ci.

- Le nettoyage et l'entretien devant être effectués par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants.
- Placer le purificateur d'air sur une surface plane et solide avant de l'utiliser.
- Pour la fixation murale, utiliser des chevilles appropriées.
- Ne pas placer le purificateur d'air à proximité de sources de chaleur telles que des flammes nues, des cuisinières, des fours, des radiateurs ou des ordinateurs.
- Ne pas faire passer le cordon sous des moquettes, des tapis, des meubles ou des appareils électroménagers. Placer le cordon d'alimentation à l'écart des zones de passage intense.
- Empêcher les animaux ou les chiots de mâcher le cordon d'alimentation.
- Ne pas s'asseoir ni ne rien placer sur le purificateur d'air.
- Ne pas placer le purificateur d'air directement sous un climatiseur, pour éviter que l'humidité ne pénètre dans le purificateur d'air.
- Faire attention à ne pas se pincer les doigts lors du retrait ou du démontage des filtres.
- Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé ou démonté.
- Débrancher l'alimentation électrique avant d'effectuer l'entretien et le remplacement du filtre.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec de l'eau ou tout autre liquide, afin d'éviter des électrocutions, des incendies ou des blessures.
- Débrancher immédiatement le cordon d'alimentation si le produit génère de la fumée ou des odeurs ou des bruits inhabituels et contacter le service après-vente.
- N'essayer en aucun cas de réparer cet appareil ou d'utiliser des pièces de rechange n'étant pas d'origine pour modifier le purificateur d'air. Cela annulera la garantie. Contacter immédiatement le service après-vente si votre appareil ne fonctionne plus.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de panne ou de dommage résultant d'une utilisation ou d'un entretien incorrect.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS



1. Casquette
2. Conteneur de parfum
3. Sortie d'air
4. Coque externe en acier inox
5. Bouton d'alimentation tactile à 2 vitesses
6. Connecteur alimentation
7. Prise d'air

MISE EN MARCHÉ

- Placer le purificateur d'air sur une surface plane.
- Brancher le purificateur d'air sur une alimentation électrique de 12 Vdc.
- Appuyer sur le bouton pour allumer le filtre à air
- Pour sélectionner la vitesse de ventilation supérieure, appuyez une deuxième fois sur le bouton (5).
- Pour éteindre le purificateur d'air, appuyez une troisième fois sur le bouton (5).

CONTENANT DE PARFUM




- Éteignez le purificateur d'air.
- Retirez le capuchon. (2)
- Versez quelques gouttes de parfum (maximum 10) dans la coupelle centrale à l'aide d'un doseur spécial. (8)
- Remettez le capuchon.



ATTENTION!: METTRE LE PARFUM UNIQUEMENT DANS LE CONTENANT CENTRAL, NE PAS LE VERSER DIRECTEMENT DANS LA OUATE. NE PAS RENSERSE LE PARFUM A L'EXTERIEUR DU CONTENANT, IL POURRAIT ENDOMMAGER LA PEINTURE. NE VERSEZ PAS LE PARFUM DANS LES FENTES DE SORTIE D'AIR, CELA POURRAIT PROVOQUER DES DOMMAGES ÉLECTRIQUES.

UTILISEZ UNIQUEMENT DES PARFUMS À BASE D'EAU, N'UTILISEZ PAS D'HUILES ESSENTIELLES.

QUAND NETTOYER LE FILTRE À AIR



- L'environnement dans lequel le purificateur d'air est utilisé peut également allonger ou raccourcir la durée de vie du filtre à air. L'utilisation du purificateur d'air dans des environnements où l'atmosphère est relativement polluée peut signifier qu'il faut nettoyer ou changer le filtre à air plus souvent.
- Si la pollution de l'air dans votre environnement est très élevée, il est possible que le filtre ne soit pas totalement efficace et doive être remplacé.

IMPORTANT : IL EST RECOMMANDÉ DE N'UTILISER QUE DES FILTRES D'ORIGINE, D'AUTRES TYPES DE FILTRES POURRAIENT MODIFIER LE RENDEMENT DE L'APPAREIL ET/OU ENTRAÎNER UN DYSFONCTIONNEMENT.

NETTOYAGE DU FILTRE À AIR



fig. a



fig. b



fig. c




fig. d

1. Éteindre le purificateur et débrancher la fiche d'alimentation, puis le placer sur une surface plane et stable (fig.a).
2. Dévissez les deux écrous dans le sens antihoraire sous la base de support. (fig.a).
3. Retirez la base en la tirant (fig.b).
4. Déposer le filtre de l'air et le laver à l'eau.
5. Éliminer la poussière résiduelle à l'intérieur du logement, à l'aide d'un chiffon.
6. Repositionnez le filtre à air une fois sec (fig.d).
7. Remontez la base de support et vissez les écrous.
8. Tournez le purificateur d'air en le posant toujours avec la base sur une surface plane et stable.



IMPORTANT : IL EST RECOMMANDÉ DE N'UTILISER QUE DES FILTRES D'ORIGINE, D'AUTRES TYPES DE FILTRES POURRAIENT MODIFIER LE RENDEMENT DE L'APPAREIL ET/OU ENTRAÎNER UN DYSFONCTIONNEMENT.

COMMENT FIXER LE SUPPORT OUVERT



fig. a



fig. b



fig. c




fig. d

1. Éteignez et débranchez la fiche d'alimentation du purificateur d'air, puis retournez-le en le posant sur une surface plane et stable (fig.a).
2. Dévissez la vis centrale dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sous la base de support (fig.a).
3. Retirez la base et fixez-la à un mur avec des chevilles et des vis appropriées (fig.b).
4. Fixez le purificateur à la base de support en le vissant sur le trou décentralisé (fig. C - d).

QUELQUE CHOSE NE FONCTIONNE PAS ?



Parfois, cela dépend de causes qui peuvent être facilement éliminées en effectuant de simples contrôles.

ANOMALIE	CAUSE	SOLUTION
Le purificateur ne s'allume pas.	L'appareil n'est pas branché à une prise électrique.	Brancher la fiche à une prise électrique alimentée.
	La prise de courant ne fonctionne pas bien.	Essayer de brancher le purificateur à une autre prise.
	Le cordon d'alimentation est endommagé.	Arrêter de l'utiliser immédiatement et remplacer le cordon.
	Le purificateur d'air est défectueux ou fonctionne mal.	Arrêter immédiatement de l'utiliser et contacter le revendeur ou le centre de service.
Le purificateur fait un bruit inhabituel lors du fonctionnement.	Il y a un corps étranger à l'intérieur de l'appareil.	Arrêter immédiatement de l'utiliser et contacter le revendeur ou le centre de service. Ne PAS essayer d'ouvrir le purificateur.
Flux d'air considérablement réduit.	Le filtre doit être PROPRE.	Nettoyer le filtre à air (voir page 6).
	Vitesse du ventilateur basse.	Augmenter la vitesse du ventilateur, (voir page 5)
Basse qualité de l'air purifié.	Entrée d'air obstruée.	Retirer les objets obstruant l'entrée ou la sortie de l'air.
	Le filtre à air est sale et ne peut plus produire d'air frais.	Nettoyer le filtre à air (voir page 6).

Si après ces vérifications la machine ne fonctionne pas, il faut contacter le revendeur ou le centre de service



ETICHETTA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :


Alimentation	12 Vdc - 1,34 A
Alimentateur	100-240 Vac - 50/60 Hz
Consommations	Max 16 W
Puissance du ventilateur	23 m³/h x 2
Conditions de fonctionnement	Température: +3 °C / +55 °C - Humidité: +/- 95% RH
Volume d'air filtré	+/- 20 m³/h
Technologie de désinfection	Réacteur photocatalytique (UV LED + TiO ₂)
Durée de la led UV	Plus de 10 ans avec 16 heures/jour de fonctionnement
Filtre de protection	Lavable
Structure	Acier Inox
Poids net	1,95 Kg
Dimensions SkyLED	Structure Ø 126 mm - h 175 mm
Le niveau de pression acoustique de l'émission pondérée A dans les postes de travail ne dépasse pas 70 dB (A)	

Per ogni problema di funzionamento, contattare il vostro rivenditore o il servizio assistenza. Non cercate mai di riparare da soli il vostro apparecchio, rischiereste di andare contro le normative che hanno regolato la sua fabbricazione e non sarebbe più coperto da garanzia. Ogni intervento effettuato da personale non autorizzato annulla la validità della garanzia.

GARANZIA:

L'apparecchio acquistato è coperto da garanzia a norma di legge contro tutti gli eventuali difetti di fabbricazione. Durante questo periodo i pezzi difettosi saranno sostituiti gratuitamente purché il difetto non risulti causato da urti, cadute, incendi, cortocircuiti oppure derivati da un uso improprio. L'apparecchio non più funzionante o le parti difettose dovranno essere inviati in porto franco alla nostra Ditta o ai centri di assistenza autorizzati. La spedizione sarà di nostra competenza in porto assegnato all'indirizzo dell'acquirente.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI SULLO SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE OBSOLETE (PER I NUCLEI FAMIGLIARI PRIVATI)



Questo simbolo sui prodotti e/o sulla documentazione di accompagnamento significa che i prodotti elettrici ed elettronici usati non devono essere mescolati con i rifiuti domestici generici. Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio, portare questi prodotti ai punti di raccolta designati, dove verranno accettati gratuitamente. In alternativa, in alcune nazioni potrebbe essere possibile restituire i prodotti al rivenditore locale, al momento dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente. Uno smaltimento corretto di questo prodotto contribuirà a far risparmiare preziose risorse ed evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, che potrebbero derivare da uno smaltimento inappropriato. Per ulteriori dettagli, contattare la propria autorità locale o il punto di raccolta designato più vicino. In caso di smaltimento errato di questo materiale di scarto, potrebbero venire applicate penali, in base alle leggi nazionali. Per gli utenti aziendali nell'Unione Europea: qualora si desideri smaltire apparecchiature elettriche ed elettroniche, contattare il rivenditore o il fornitore per ulteriori informazioni. Informazioni sullo smaltimento in nazioni al di fuori dell'Unione Europea: questo simbolo è valido solo nell'Unione Europea. Qualora si desideri smaltire questo prodotto, contattare le autorità locali o il rivenditore e chiedere informazioni sul metodo corretto di smaltimento.

MANUEL D'UTILISATION - INSTRUCTIONS ORIGINALES

FR

PURIFICATEUR D'AIR

skyled M



MAXIMA
MADE IN ITALY



ATTENTION!



CLASS II



CE MARKING



MADE IN ITALY



ISTRUCTION



LANGUAGE

INDEX

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.....	PAG. 03
LE PRODUIT AU PREMIER PLAN.....	PAG. 05
MISE EN MARCHÉ.....	PAG. 05
QUAND NETTOYER LE FILTRE À AIR.....	PAG. 06
COMMENT FIXER LE SUPPORT OUVERT.....	PAG. 06
QUELQUE CHOSE NE FONCTIONNE PAS?.....	PAG. 07
GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE.....	PAG. 08
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....	PAG. 08

Ce manuel d'installation et d'utilisation fait partie intégrante du produit : s'assurer qu'il est toujours fourni avec l'appareil, même en cas de vente à un autre propriétaire. En cas de perte, demander une copie au service technique local ou le télécharger directement via le site de l'entreprise (www.maximaitalia.com).

INTRODUCTION

FÉLICITATIONS D'AVOIR CHOISI CE PRODUIT **MADE IN ITALY**.

UN AIR PROPRE ET SAIN GRÂCE À UNE TECHNOLOGIE TOUT À FAIT INNOVANTE. PURIFICATION AVEC RÉACTANT PHOTOCATALYTIQUE, UNE RÉVOLUTION POUR PURIFIER ET DÉSODORISER L'AIR DANS CHAQUE PIÈCE, À LA MAISON ET AU TRAVAIL.

LA TECHNOLOGIE UTILISÉE PAR **SKYLED** ATTAQUE ET DÉTRUIT RAPIDEMENT ET EFFICACEMENT LES MICRO-ORGANISMES NOCIFS POUR L'HOMME PRÉSENTS DANS L'AIR (BACTÉRIES, VIRUS, ODEURS ET COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS), EXPLOITATION EXTRAORDINAIRE DES PROCESSUS BIOCHIMIQUES.



ATTENTION : NE PAS UTILISER L'APPAREIL SANS AVOIR LU LE MANUEL.

IMPORTANT: Suivre toujours les instructions et les lignes directives contenues dans ce manuel. Utiliser l'appareil uniquement comme décrit dans ce manuel.

CONSIGNES GÉNÉRALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

- Ne pas activer si le cordon ou la fiche est endommagé.
- Ne pas manipuler avec les mains mouillées. Se sécher les mains avant de manipuler le purificateur d'air.
- Ne pas plonger le purificateur d'air dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Ne pas utiliser le purificateur d'air dans des environnements mouillés ou humides.
- Ne pas utiliser le purificateur d'air en plein air.
- Ne pas utiliser le purificateur d'air dans des pièces où il y a d'importants écarts de température. Cela pourrait entraîner la formation de condensation à l'intérieur de l'appareil.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation dans des espaces commerciaux.
- Ne pas utiliser ni conserver des substances inflammables ou combustibles telles que l'éther, le benzène, l'alcool, les produits chimiques, le GPL, les aérosols combustibles, les insecticides, les désodorisants, les cosmétiques, les bougies ou les lampes à proximité de l'appareil.
- Si l'on utilise le purificateur d'air dans des endroits où l'oxygène est administré, s'assurer que le purificateur est à au moins 1,5 mètre de la bouteille d'oxygène.
- Ne pas placer le produit sous des tapis, des moquettes ou des couvertures.
- Ne pas déplacer le produit lorsqu'il fonctionne.
- Ne pas insérer les doigts ou des objets dans la sortie d'air.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec ou sur le purificateur d'air. Il faut surveiller les enfants lorsque le purificateur est allumé.
- L'appareil peut être utilisé par des enfants de moins de 8 ans et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou sans expérience ou connaissances nécessaires, tant qu'ils sont surveillés ou après avoir reçu des instructions relatives à l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et une compréhension des dangers inhérents à celui-ci.

- Le nettoyage et l'entretien devant être effectués par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants.
- Placer le purificateur d'air sur une surface plane et solide avant de l'utiliser.
- Pour la fixation murale, utiliser des chevilles appropriées.
- Ne pas placer le purificateur d'air à proximité de sources de chaleur telles que des flammes nues, des cuisinières, des fours, des radiateurs ou des ordinateurs.
- Ne pas faire passer le cordon sous des moquettes, des tapis, des meubles ou des appareils électroménagers. Placer le cordon d'alimentation à l'écart des zones de passage intense.
- Empêcher les animaux ou les chiots de mâcher le cordon d'alimentation.
- Ne pas s'asseoir ni ne rien placer sur le purificateur d'air.
- Ne pas placer le purificateur d'air directement sous un climatiseur, pour éviter que l'humidité ne pénètre dans le purificateur d'air.
- Faire attention à ne pas se pincer les doigts lors du retrait ou du démontage des filtres.
- Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé ou démonté.
- Débrancher l'alimentation électrique avant d'effectuer l'entretien et le remplacement du filtre.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec de l'eau ou tout autre liquide, afin d'éviter des électrocutions, des incendies ou des blessures.
- Débrancher immédiatement le cordon d'alimentation si le produit génère de la fumée ou des odeurs ou des bruits inhabituels et contacter le service après-vente.
- N'essayer en aucun cas de réparer cet appareil ou d'utiliser des pièces de rechange n'étant pas d'origine pour modifier le purificateur d'air. Cela annulera la garantie. Contacter immédiatement le service après-vente si votre appareil ne fonctionne plus.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de panne ou de dommage résultant d'une utilisation ou d'un entretien incorrect.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS




1. Sortie d'air
2. Coque externe en acier inox
3. Bouton d'alimentation tactile à 2 vitesses
4. Connecteur alimentation
5. Prise d'air

MISE EN MARCHÉ

- Placer le purificateur d'air sur une surface plane.
- Brancher le purificateur d'air sur une alimentation électrique de 12 Vdc.
- Appuyer sur le bouton (3) pour allumer le filtre à air
- Pour sélectionner la vitesse de ventilation supérieure, appuyez une deuxième fois sur le bouton (3).
- Pour éteindre le purificateur d'air, appuyez une troisième fois sur le bouton (3).



QUAND NETTOYER LE FILTRE À AIR



- L'environnement dans lequel le purificateur d'air est utilisé peut également allonger ou raccourcir la durée de vie du filtre à air. L'utilisation du purificateur d'air dans des environnements où l'atmosphère est relativement polluée peut signifier qu'il faut nettoyer ou changer le filtre à air plus souvent.
- Si la pollution de l'air dans votre environnement est très élevée, il est possible que le filtre ne soit pas totalement efficace et doive être remplacé.

IMPORTANT : IL EST RECOMMANDÉ DE N'UTILISER QUE DES FILTRES D'ORIGINE, D'AUTRES TYPES DE FILTRES POURRAIENT MODIFIER LE RENDEMENT DE L'APPAREIL ET/OU ENTRAÎNER UN DYSFONCTIONNEMENT.

NETTOYAGE DU FILTRE À AIR



fig. a



fig. b



fig. c




fig. d

1. Éteindre le purificateur et débrancher la fiche d'alimentation, puis le placer sur une surface plane et stable (fig.a).
2. Dévissez les deux écrous dans le sens antihoraire sous la base de support. (fig.a).
3. Retirez la base en la tirant (fig.b).
4. Déposer le filtre de l'air et le laver à l'eau.
5. Éliminer la poussière résiduelle à l'intérieur du logement, à l'aide d'un chiffon.
6. Repositionnez le filtre à air une fois sec (fig.d).
7. Remontez la base de support et vissez les écrous.
8. Tournez le purificateur d'air en le posant toujours avec la base sur une surface plane et stable.



IMPORTANT : IL EST RECOMMANDÉ DE N'UTILISER QUE DES FILTRES D'ORIGINE, D'AUTRES TYPES DE FILTRES POURRAIENT MODIFIER LE RENDEMENT DE L'APPAREIL ET/OU ENTRAÎNER UN DYSFONCTIONNEMENT.

COMMENT FIXER LE SUPPORT OUVERT



fig. a



fig. b



fig. c




fig. d

1. Éteignez et débranchez la fiche d'alimentation du purificateur d'air, puis retournez-le en le posant sur une surface plane et stable (fig.a).
2. Dévissez la vis centrale dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sous la base de support (fig.a).
3. Retirez la base et fixez-la à un mur avec des chevilles et des vis appropriées (fig.b).
4. Fixez le purificateur à la base de support en le vissant sur le trou décentralisé (fig. C - d).

QUELQUE CHOSE NE FONCTIONNE PAS ?

FR

Parfois, cela dépend de causes qui peuvent être facilement éliminées en effectuant de simples contrôles.

ANOMALIE	CAUSE	SOLUTION
Le purificateur ne s'allume pas.	L'appareil n'est pas branché à une prise électrique.	Brancher la fiche à une prise électrique alimentée.
	La prise de courant ne fonctionne pas bien.	Essayer de brancher le purificateur à une autre prise.
	Le cordon d'alimentation est endommagé.	Arrêter de l'utiliser immédiatement et remplacer le cordon.
	Le purificateur d'air est défectueux ou fonctionne mal.	Arrêter immédiatement de l'utiliser et contacter le revendeur ou le centre de service.
Le purificateur fait un bruit inhabituel lors du fonctionnement.	Il y a un corps étranger à l'intérieur de l'appareil.	Arrêter immédiatement de l'utiliser et contacter le revendeur ou le centre de service. Ne PAS essayer d'ouvrir le purificateur.
Flux d'air considérablement réduit.	Le filtre doit être PROPRE.	Nettoyer le filtre à air (voir page 6).
	Vitesse du ventilateur basse.	Augmenter la vitesse du ventilateur, (voir page 5)
Basse qualité de l'air purifié.	Entrée d'air obstruée.	Retirer les objets obstruant l'entrée ou la sortie de l'air.
	Le filtre à air est sale et ne peut plus produire d'air frais.	Nettoyer le filtre à air (voir page 6).

Si après ces vérifications la machine ne fonctionne pas, il faut contacter le revendeur ou le centre de service



ETICHETTA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :


Alimentation	12 Vdc - 1,34 A
Alimentateur	100-240 Vac - 50/60 Hz
Consommations	Max 16 W
Puissance du ventilateur	23 m³/h x 2
Conditions de fonctionnement	Température: +3 °C / +55 °C - Humidité: +/- 95% RH
Volume d'air filtré	+/- 20 m³/h
Technologie de désinfection	Réacteur photocatalytique (UV LED + TiO ₂)
Durée de la led UV	Plus de 10 ans avec 16 heures/jour de fonctionnement
Filtre de protection	Lavable
Structure	Acier Inox
Poids net	1,95 Kg
Dimensions SkyLED	Structure Ø 126 mm - h 175 mm
Le niveau de pression acoustique de l'émission pondérée A dans les postes de travail ne dépasse pas 70 dB (A)	

Per ogni problema di funzionamento, contattare il vostro rivenditore o il servizio assistenza. Non cercate mai di riparare da soli il vostro apparecchio, rischiereste di andare contro le normative che hanno regolato la sua fabbricazione e non sarebbe più coperto da garanzia. Ogni intervento effettuato da personale non autorizzato annulla la validità della garanzia.

GARANZIA:

L'apparecchio acquistato è coperto da garanzia a norma di legge contro tutti gli eventuali difetti di fabbricazione. Durante questo periodo i pezzi difettosi saranno sostituiti gratuitamente purché il difetto non risulti causato da urti, cadute, incendi, cortocircuiti oppure derivati da un uso improprio. L'apparecchio non più funzionante o le parti difettose dovranno essere inviati in porto franco alla nostra Ditta o ai centri di assistenza autorizzati. La spedizione sarà di nostra competenza in porto assegnato all'indirizzo dell'acquirente.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI SULLO SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE OBSOLETE (PER I NUCLEI FAMIGLIARI PRIVATI)



Questo simbolo sui prodotti e/o sulla documentazione di accompagnamento significa che i prodotti elettrici ed elettronici usati non devono essere mescolati con i rifiuti domestici generici. Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio, portare questi prodotti ai punti di raccolta designati, dove verranno accettati gratuitamente. In alternativa, in alcune nazioni potrebbe essere possibile restituire i prodotti al rivenditore locale, al momento dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente. Uno smaltimento corretto di questo prodotto contribuirà a far risparmiare preziose risorse ed evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, che potrebbero derivare da uno smaltimento inappropriato. Per ulteriori dettagli, contattare la propria autorità locale o il punto di raccolta designato più vicino. In caso di smaltimento errato di questo materiale di scarto, potrebbero venire applicate penali, in base alle leggi nazionali. Per gli utenti aziendali nell'Unione Europea: qualora si desideri smaltire apparecchiature elettriche ed elettroniche, contattare il rivenditore o il fornitore per ulteriori informazioni. Informazioni sullo smaltimento in nazioni al di fuori dell'Unione Europea: questo simbolo è valido solo nell'Unione Europea. Qualora si desideri smaltire questo prodotto, contattare le autorità locali o il rivenditore e chiedere informazioni sul metodo corretto di smaltimento.